

AlcaPower®


929608 SWL3-AD Libretto per l'installatore

ISTRUZIONI

1. Rimuovere il gancio ad anello svitando le due viti a brugola.
ATTENZIONE: conservare le viti, serviranno per il montaggio della staffa di supporto.



2. Inserire la staffa di supporto e fissarla con le viti a brugola.



AlcaPower Distribuzione Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale, senza preavviso e responsabilità alcuna.

Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.